

DMX対応表

DMX Ch		備考
1	舞台袖FC	SS下手
2	舞台袖FC	SS上手
3	舞台袖FC	サイド転がし#88
4	照明ボタン1	下手サス 凸1k
5	照明ボタン1	センターサス 凸1k
6	照明ボタン1	上手サス 凸1k
7	照明ボタン2	#22
8	照明ボタン2	#22
9	照明ボタン2	#W
10	照明ボタン2	センター奥サス 凸1k
11	照明ボタン3	#W
12	照明ボタン3	#W
13	照明ボタン3	#W
14	LH	目つぶし
15	LH	舞台奥袖スタンド#74
16	LH	舞台奥袖スタンド#85
17	ボタン1	オーディエンス#W
18	ボタン1	#W
19	ボタン1	#W
20	ボタン1	下手奥サス 凸1k
21	CL前1/前2	
22	CL前1/前2	
23	CL前1/前2	
24	ボタン1	#86 地明かり

DMX Ch		備考
25	舞台奥FC	
26	舞台奥FC	バックフット#W
27	舞台奥FC	ムービングパーライトディマー
28	天井反射板	使用不可
29	天井反射板	使用不可
30	天井反射板	使用不可
31	サイドCL上手1	
32	サイドCL下手2上手2	ミラーボールあて
33	サイドCL下手1	
34	CL前1/前2	#22
35	CL後	
36	CL後	
37	CL後	
38	CL後	
39	客電	シャンデリア
40	客電	
41	CL前1	#74
42	客電	
43	客電	
44	客電	
45	客電	
46	客電	
47	客電	
48	空き	

DMX Ch		備考
51-57	LED PAR 1	
58-64	LED PAR 2	
65-71	LED PAR 3	
72-78	LED PAR 4	
79-85	LED PAR 5	
86-92	LED PAR 6	
93-99	LED PAR 7	
100-106	LED PAR 8	
108-111	ストロボ	
113-125	空き	
126-138	空き	
139-151	空き	
152-164	空き	
165-180	空き	
181-196	空き	
229-232	ムービングパーライト	置き 下手
233-236	ムービングパーライト	置き ↓
237-240	ムービングパーライト	置き ↓
241-244	ムービングパーライト	置き 上手